

尼康相机在 Windows 使用 C1 实现无线联机拍摄

硬件：

CamFi Pro Plus , Win7 或以上系统的电脑 , 尼康 D3400

软件：

Capture One 12 , 卡菲全能版客户端

步骤：

1、下载并安装 Windows 端全能版客户端。

http://cam-fi.com/files/camfi_pro_plus_client.exe

2、打开 CamFi Pro Plus , 用 Windows 的 Wi-Fi 连接 CamFi 的热点 , 开启服务 ;

用数据线连接相机和 CamFi , 客户端会出现连接的相机 ;



3、打开相机控制软件 Capture One，软件能识别到相机信息，即可实现无线联机拍摄。

