

## Schnellstartanleitung

Kamera-Fernbedienung

## Verpackungsliste

1. CamFi Fernbedienung
2. Mini USB Kabel zum Anschluss an die Kamera
3. Mikro USB Kabel zum Aufladen der Batterie
4. Doppelschraube für Blitzschuhadapter
5. Schlüsselband
6. Schnellstartanleitung

## CamFi Überblick

- ① USB Anschluss an die Kamera
- ② Netzwerkanschluss zum Anschluss an den PC
- ③ Statusanzeigen

### 📶 Systemstatus

Das Blinken zeigt an, dass das System startet



Nach dem erfolgreichen Systemstart immer eingeschaltet

### 🔋 Batteriestatus

Turned on when the battery is running low

### ⚡ Battery charging status



Bei niedrigem Batteriestand eingeschaltet  
Batterieauflademodus



- ④ Batterieladeanschluss
- ⑤ Reset-Taste
- ⑥ Schlüsselbandloch
- ⑦ Einschaltknopf
- ⑧ Gewindebohrung für Blitzschuhadapter

## Aufladen der Batterie


Verwenden Sie das Mikro-USB-Kabel zum Anschluss an ein Mobiltelefon-Aufladegerät oder den USB-Anschluss eines Computers um die Batterie des CamFi-Geräts aufzuladen.



# Schnellinstallation

## 1. CamFi mit der Kamera verbinden

Verbinden Sie das CamFi Gerät mithilfe des mini USB-Kabels mit Ihrer Kamera und schalten Sie dann CamFi und die Kamera ein.



## 2. Holen Sie sich die CamFi App

Sie müssen die CamFi App auf Ihrem Smartphone oder auf dem PC installieren. Die CamFi App ist verfügbar für iPhone®, Android™, Windows®, Mac OSX®. Besuchen Sie den folgenden Link um eine vollständige Liste der unterstützten Geräte zu sehen: <http://www.cam-fi.com/download.html>

1. Besuchen Sie die folgende Seite auf Ihrem Smartphone oder in Ihrem Browser auf dem Computer: <http://www.cam-fi.com/download.html>
2. Folgen Sie den Installationsanweisungen der CamFi App auf Ihrem Smartphone oder Computer.




iOS App



Android App

## 3. Verbinden Sie den W-LAN Hotspot von CamFi

Nachdem Sie CamFi angeschaltet haben und die Systemstatus-Kontrolllampe konstant grün leuchtet, können Sie den W-LAN Hotspot von CamFi mit dem Namen „CamFi“ auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Computer aufsuchen und verbinden.



## 4. Starten Sie die CamFi App

Starten Sie die CamFi App auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Computer.

# Firmware Upgrade

Die CamFi App überprüft automatisch ob eine neue Version der Firmware für CamFi verfügbar ist. Sobald eine neue Version verfügbar ist, dann startet die App den Upgrade Assistenten um die Firmware des CamFi zu aktualisieren. Sie können den Anweisungen des Assistenten folgen um die Firmware zu aktualisieren.

# Benötigen Sie weitere Hilfe?

Für Antworten auf gängige Fragen und Schritte zur Fehlerbehebung, bitte besuchen Sie: <http://www.cam-fi.com/support.html>

Sie können uns auch unter den folgenden Adressen kontaktieren:

E-mail: [support@cam-fi.com](mailto:support@cam-fi.com)

Adresse: A1002, Tsinghua Science Park, 1st College Road, Zhuhai, Guangdong, China

Webseite: <http://www.cam-fi.com>